

TECHNOLOGICKÝ POSTUP OSAZENÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY A ZAPRAVENÍ SPÁRY

1. Vodorovná plocha stěny se očistí od prachu a nečistot
2. Na celou délku spoje se nanese těsnění (např. fa KONTAKT), popř. montážní PU pěna (např. Soudafoam Mega 70 gun–výrobce Soudal)
–vzhledem k rychlému vytvrzování PU pěny nesmí dojít k velké prodlevě s montáží zákrytové desky
3. Po osazení zákrytové desky a zatvrdnutí pěny se pěna seřízne z obou stran do hloubky cca 2cm
4. Vnější strana spáry se zapraví hydroizolační stěrkou PCI Polyfix 5 min
5. Vnitřní strana spáry se napenetruje (beton+PU pěna) penetrací MAPEI PRIMER AS a zapraví se trvale pružným tmelem MAPEI FLEX PU 45

